

Grävanvisning

För dig som ska gräva på egen tomt

1. Sandnet märker ut anslutningspunkten i tomtgräns med en skylt samt levererar tomrör (dukt) och sökband samt grävanvisning.
2. Du gräver från anslutningspunkten fram till den plats vid husväggen där du vill ha överlämningspunkten. (Där fiberboxen ska placeras på insidan av ytterväggen). Du gräver minst 30 cm djupt och 10 cm brett.
3. Du förlägger materialet enligt anvisning nedan samt återfyller överallt utom den sista halvmeteren i vardera ände som du låter vara helt öppen. Minst två meter tomrör ska sticka upp ovan mark i vardera ände. Får du många meter kvar rullar du ihop tomröret, utan att kapa det, och lägger det invid husgrunden. Installatören kappar tomröret i samband med installationen av fiberboxen. Se till att ändpluttarna på tomröret sitter på ordentligt så att inte fukt och smuts kommer in i röret.
4. Nu är du redo för installation! Du kommer att kontaktas av en installatör en till två dagar innan det är dags för ditt hushåll att anslutas till Fiber Till Hemmet.

