

GRÄVNING

FJÄRRVÄRME

Vi undersöker om du har fjärrvärme från Sandviken Energi och redan förberett för fiber. Har du tomrör nedgrävt med din fjärrvärme är din fastighet förberedd för fiber.

Du behöver inte gräva om du är nöjd med att fiberboxen kommer placeras på insida yttervägg i närhet till där tomröret finns idag.

Har du behov av att placera fiberboxen på en annan plats kontaktar du vår kundservice på 026-24 16 00.

GRÄVNING PÅ EGEN TOMT

Vi undersöker om du behöver gräva. Behöver du gräva placerar Sandnet en grävpinne vid din fasthetsgräns för att markera vart du ska gräva ifrån (avlämningspunkt) samt levererar ett standardpaket med 35 meter tomrör och markeringsband.

För att vi ska kunna utföra din installation enligt projektplan ska din grävning vara klar inom två veckor från det att du fått ditt grävmaterial levererat.

SE GRÄVANVISNING PÅ NÄSTA SIDA »

