


# PLACERING AV FIBERBOXEN

Som standard placeras fiberboxen på insida yttervägg och på markplan för att undvika längre kabeldragningar inomhus. Kontakta Sandnet för rådgivning om du har önskemål om annan placering.



## TÄNK PÅ ATT:

- Fiberboxen monteras vågrätt.
- Utrymmet kring fiberboxen ska anpassas enligt bilden för att underlätta i- och urkoppling av din utrustning.
- Fiberboxen ska placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme.
- Fiberboxen behöver placeras nära ett eluttag, max 1,5 meter bort.
- Du ansvarar själv för att koppla in din utrustning i fiberboxen, däribland TV, telefon, dator och router.
- När fiberboxen är monterad får plomberingen som sitter på fiberboxens framsida inte brytas.
- Vid renovering och önskemål om att lossa och/eller flytta på fiberboxen måste Sandnet först kontaktas. Hör av dig i god tid till vår kundservice på telefon 026-24 16 00.

## TIPS!

Om du är intresserad av vår TV-tjänst rekommenderar vi dig att ta reda på vad du har för TV-lösning idag för att underlätta inkopplingen av fastighetens TV-nät.

Kontakta en auktoriserad firma om du behöver hjälp med just ditt TV-nät.